

ขั้นตอนการทาสีรักษาเนื้อไม้สำหรับงานภายใน/ภายนอก

การทาสีรักษาเนื้อไม้ เป็นวิธีการป้องกันไม่ให้ความชื้นเข้าสู่ตัวไม้ อีกทั้งยังช่วยปกป้องรังสีอัลตราไวโอเล็ตที่จะทำลายผิวไม้ ทำให้ไม้คงความสวยงาม ตลอดจนง่ายแก่การดูแลรักษา

โดยปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

ไม้พื้น

- เตรียมพื้นผิวไม้ให้สะอาด โดยใช้ผ้าแห้งเช็ด
- ไม้ที่จะทาสี จะต้องแห้งสนิท หากเปียกน้ำจะต้องทิ้งตากแดด ไว้ประมาณ 1-2 วัน
- ตัดไม้ตามความยาวที่ต้องการ
- ทา Sanding sealer (สีรองพื้น) ทุกด้านและปลายทั้งสองด้าน (รวม 6 ด้าน) อย่างน้อย 1-2 รอบ ทั้งไว้ให้แห้ง
- ทำการทาสีจริง ก่อนทำการทาสีจริงให้อากระดาษทรายเบอร์ละเอียด 200 ขึ้นไป ชัดเบาๆ บัดฝุ่นให้หมด
- ทำการทาสีจริง การทาสีให้เลือกแปรงที่มีขนาดพอเหมาะ จุ่มสีหมาดๆ แล้วค่อยๆ ทาสีลงบนไม้ พยายามลากแปรงให้สม่ำเสมอ ไปตามลายไม้
- การทาสี ควรทาก่อนติดตั้ง อย่างน้อย 2 ครั้ง ที่ทุกด้านของไม้ (6 ด้าน) การทาสีแต่ละครั้ง ควรรอให้สีแห้งสนิท และระวังไม่ให้ไม้เปียกน้ำ ก่อนทารอบใหม่ (บริเวณใดที่มีการเจาะรู หรือคว้านรู ควรทาสีป้องกันอย่างน้อย 2 รอบ)
- หลังจากวัดความยาวไม้และตัดไม้ตามความยาวแล้วก่อนติดตั้งให้ทาสี ที่หน้าตัดของปลายไม้ทั้ง 2 ปลาย เพื่อให้ฟิล์มสีคลุมหมดทุกจุด แล้วจึงทำการติดตั้ง
- หลังจากทำการติดตั้งเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการเก็บสีโดยการทาสีอีก 1 ครั้ง เฉพาะด้านที่ใช้งาน ทั้งไว้ให้แห้งสนิท

ไม้ตง/ไม้คาน

- สำหรับไม้ตง หลังจากตัดตามขนาดที่ต้องการ ให้ทำการทาสี ประมาณ 2 รอบ ที่ปลายทั้งสองด้าน เพื่อป้องกันไม่ให้ น้ำเข้าใหม่ (บริเวณใดที่มีการเจาะรู หรือคว้านรู ควรทาสีรักษาเนื้อไม้ป้องกันอย่างน้อย 2 รอบ)

วิธีการดูแลรักษาพื้นไม้

- การบำรุงรักษาพื้นไม้สน สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้
- ใช้ผ้าชุบน้ำสะอาด แล้วเช็ด ถู เบาๆ บนพื้น ไม้ประจำวัน
- เพื่อป้องกันการขูดขีด จากขาโต๊ะ เก้าอี้ ขณะเคลื่อนย้าย ให้สวมจุกยางที่ขาโต๊ะ ขาเก้าอี้ หรืออุปกรณ์ที่สามารถขูดขีด พื้นผิวไม้
- อาจทำการบำรุงรักษาสี โดยการทาทุกๆ 1-2 ปี

การคัดเลือก

อุปกรณ์ที่ใช้ในการคัดเลือกไม้สน และ โดยเฉพาะสำหรับงานภายนอก ควรใช้อุปกรณ์ยึดที่สามารถป้องกันการสึกกร่อนได้ เช่น ตะปู, สกรู, โบลต์ ควรจะเป็นวัสดุสแตนเลส, วัสดุชุบกัลป์วานีซ, ไม่ควรใช้วัสดุที่ชุบด้วยอลูมิเนียม เพราะอายุการใช้งานจะน้อยกว่ามาก